



PUESTA EN MARCHA SISTEMA AUDIOVISUALES



USAR INTERRUPTOR 1 - INT1



SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA



1. USAR INTERRUPTOR 2 - INT2



PROYECTOR DE VIDEO

APAGADO/ENCENDIDO GENERAL DE CUADRO



**PARA APAGAR PROYECTOR
PRIMERO USAR PULSADOR
'STAND-BY' DEL SISTEMA**